




Ersatzteile passend für: UNIVERSO

Ersatzteile passend für Einzelgeräte



G.E.V. Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Robert-Koch-Straße 3a
82152 Planegg/München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 745572-0
Telefax: +49 (0)89 745572-82

info@gev-online.de
www.gev-online.de



GEV GmbH Ersatzteile und Zubehör

Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
Schweiz
Telefon: +41 (0)62 797 87 70
Telefax: +41 (0)62 797 25 07

info@gev.ch
www.gev.ch

Members of the GEV GROUP

Chinaherde



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105421	Brenner	PLX47, PLX80	PLX20002
2	211012	Lavasteinrost		PLX20029

Hähnchengrill



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105428	Brenner	GS246, GS312, GS416	GS20032
2	105429	Brenner	GS366	GSP080



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105422	Brenner	PLV60	PLX20003
2	211013	Lavasteinrost		PLX20030



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100079	Zündbrenner		GS20030
2	102041	Thermoelement	GS246, GS312, GS366, GS416	PLX20039
3	100701	Zündkerze		GS20038
4	100018	Zündkabel		PLX20008



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	101087	Gashahn	PLX47, PLX60, PLX80	PLX20009
2	110080	Knebel		PLX20010
3	110082	Markierungsring		
4	100046	Zündbrenner		PLX20004



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100003	Piezozünder		PLX20001
2	101086	Gashahn	GS246, GS312, GS366, GS416	GSP041
3	110080	Knebel		A0377
4	110082	Symbol		



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102041	Thermoelement	PLX47, PLX60, PLX80	PLX20039
2	100708	Zündkerze		PLX20034
3	100018	Zündkabel		PLX20008
4	100003	Piezozünder		PLX20001



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416016	1700W/230V	GE312	A0344
2	416017	2400W/230V	GE246	A0352
3	416025	3200W/230V	GE366	A0351
4	416026	2300W/230V	GE416	A0353




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345424	Stufenschalter	GE246	A0367
2	345576	Schalterlicht	Universal	GES20017
3	359259	Lampe, kpl.		A0339



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345981	Schalter (Motor)		GES20018
2	345648	Schalter (Heizung)	GE312, GS312	GES20016
3	345649	Taster/Start		GES20019




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	345671	Drucktaste		A0341
2	345672	Drucktaste, Stop	GE246, GS246,	A0341
3	345673	Wahlschalter, I-0-II	GE366, GS366,	A0358B
3	345674	Wahlschalter, 0-I	GE416, GS416	A0358A
4	345669	Kontaktblock		A0330




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380134	Relais		GES20022
2	500499	Motor	GE312, GS312	GES20026
3	690508	Spießaufnahme		GES20032

